Manual do Utilizador

Mini Amplificador de Áudio – Music Box X-175

Felicitações
Felicitamos desde já a escolha que fez, por a compra deste amplificador de áudio Music Box X175. Este equipamento de áudio é uma perfeita combinação entre o estilo clássico e o moderno. Os altifalantes deste equipamento são construídos em folha de alumínio de extrema robustez, consegue-se assim uma reprodução sonora de elevada qualidade e transparência.

Características
Novo conceito de equipamento de áudio reúne num único produto e de forma integral todas as entradas de fontes de áudio, como por exemplo: MP3, MP4, CD, DVD, iPOD, iPhone, GPS, PSP, Telemóveis, Smartphones, Computadores Portáteis, PenDrives, Cartões de Memoria TF, Etc.
Revestido em borracha extremamente macia de cores fortes, bastante elegante e moderno, possui ainda um relógio com mostrador digital.
Diversas formas de fornecimento de energia são possíveis, nomeadamente a própria bateria interna do dispositivo, porta USB de qualquer computador, adaptador DC 5 Volts, assim não terá motivo de ficar sem ouvir as suas músicas preferidas onde quer que se encontre.

Funções Básicas
3. Pressione e mantenha pressionado o botão ⏯/M modo para alternar entre as várias funções.
4. Se efectuar uma pressão rápida poderá escolher entre Play/Pause.

No modo USB / TF
3. Pressione e mantenha pressionado o botão ⏮/V- ou o ⏭/V+ para aumentar ou diminuir o volume sonoro.
4. Se efectuar uma pressão rápida e no modo FM irá passar para a próxima estação de rádio.

Função de Relógio
3. Pressione a tecla CLK para exibir a hora.
4. Pressione e mantenha pressionada a tecla CLK / PHONE, pressione ⏮/V- ou ⏭/V+ para ajustar a hora do alarme.

Função de Lanterna
2. Pressione a tecla LED para ligar e desligar lanterna.

Entradas e Funções
DC-5V: Entrada de corrente 5v com o adaptador de energia (0.4A-1A), compatível com porta USB para alimentação. **MICRO SD:** Entrada para Cartão de Memória MicroSD. **Line IN:** Entrada Universal de áudio, através de ficha áudio 3.5mm. **ANT-** Entrada de Antena FM, quando estiver a ouvir rádio coloque o cabo de áudio nesta entrada, este servirá também de antena. **ON / OFF**: Liga e Desliga o amplificador Music Box X-175.



Especificações
Potência de Saída: 6W (3W+3W)
Distorção: <= 0.3% (1W 1KHz)
SNR:> =80db
Sensibilidade: 80db +/-3db
Altifalante: 5cm 4ohms
Frequência de Resposta: 150Hz – 16Khz

Nota sobre a protecção do meio ambiente:
Depois de posta em marcha a directiva Europeia 2002/96/EU no sistema legislativo nacional. Aplica-se o seguinte: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, assim como as pilhas e baterias recarregáveis, não se devem deitar fora no lixo doméstico.
O utilizador está legalmente obrigado a levar os aparelhos eléctricos e electrónicos assim como pilhas e baterias recarregáveis no seu final de vida útil para um ponto de reciclagem ou devolver no lugar onde os adquiriu. Os detalhes são definidos por a Lei de cada Pais. O símbolo no produto e/ou no manual do utilizador ou na embalagem do produto faz referência a isso. Obrigado por reciclar.

Importador / Distribuidor:
TBI – Importação e Comércio de Equipamento Electrónico, Lda.
NIF:503818291

Para mais informações consulte: **www.click3g.pt** ou **www.click3g.com**

Notas: Este Manual de Utilizador sofreu tradução para Português, eventualmente poderá conter erros ortográficos devido a frases sem tradução directa.

Renuncia
Este documento pode ser alterado sem aviso prévio. O fabricante reserva-se ao direito de rever esta publicação e efectuar alterações regulares ao conteúdo da mesma sem aviso prévio.

Manual do Utilizador

Mini Amplificador de Áudio – Music Box X-175

Felicitações
Felicitamos desde já a escolha que fez, por a compra deste amplificador de áudio Music Box X175. Este equipamento de áudio é uma perfeita combinação entre o estilo clássico e o moderno. Os altifalantes deste equipamento são construídos em folha de alumínio de extrema robustez, consegue-se assim uma reprodução sonora de elevada qualidade e transparência.

Características
Novo conceito de equipamento de áudio reúne num único produto e de forma integral todas as entradas de fontes de áudio, como por exemplo: MP3, MP4, CD, DVD, iPOD, iPhone, GPS, PSP, Telemóveis, Smartphones, Computadores Portáteis, PenDrives, Cartões de Memoria TF, Etc.
Revestido em borracha extremamente macia de cores fortes, bastante elegante e moderno, possui ainda um relógio com mostrador digital.
Diversas formas de fornecimento de energia são possíveis, nomeadamente a própria bateria interna do dispositivo, porta USB de qualquer computador, adaptador DC 5 Volts, assim não terá motivo de ficar sem ouvir as suas músicas preferidas onde quer que se encontre.

Funções Básicas
1. Pressione e mantenha pressionado o botão ⏯/M modo para alternar entre as várias funções.
2. Se efectuar uma pressão rápida poderá escolher entre Play/Pause.

No modo USB / TF
1. Pressione e mantenha pressionado o botão ⏮/V- ou o ⏭/V+ para aumentar ou diminuir o volume sonoro.
2. Se efectuar uma pressão rápida e no modo FM irá passar para a próxima estação de rádio.

Função de Relógio
1. Pressione a tecla CLK para exibir a hora.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla CLK / PHONE, pressione ⏮/V- ou ⏭/V+ para ajustar a hora do alarme.

Função de Lanterna
1. Pressione a tecla LED para ligar e desligar lanterna.

Entradas e Funções
DC-5V: Entrada de corrente 5v com o adaptador de energia (0.4A-1A), compatível com porta USB para alimentação. **MICRO SD:** Entrada para Cartão de Memória MicroSD. **Line IN:** Entrada Universal de áudio, através de ficha áudio 3.5mm. **ANT-** Entrada de Antena FM, quando estiver a ouvir rádio coloque o cabo de áudio nesta entrada, este servirá também de antena. **ON / OFF**: Liga e Desliga o amplificador Music Box X-175.



Especificações
Potência de Saída: 6W (3W+3W)
Distorção: <= 0.3% (1W 1KHz)
SNR:> =80db
Sensibilidade: 80db +/-3db
Altifalante: 5cm 4ohms
Frequência de Resposta: 150Hz – 16Khz

Nota sobre a protecção do meio ambiente:
Depois de posta em marcha a directiva Europeia 2002/96/EU no sistema legislativo nacional. Aplica-se o seguinte: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, assim como as pilhas e baterias recarregáveis, não se devem deitar fora no lixo doméstico.
O utilizador está legalmente obrigado a levar os aparelhos eléctricos e electrónicos assim como pilhas e baterias recarregáveis no seu final de vida útil para um ponto de reciclagem ou devolver no lugar onde os adquiriu. Os detalhes são definidos por a Lei de cada Pais. O símbolo no produto e/ou no manual do utilizador ou na embalagem do produto faz referência a isso. Obrigado por reciclar.

Importador / Distribuidor:
TBI – Importação e Comércio de Equipamento Electrónico, Lda.
NIF:503818291

Para mais informações consulte: **www.click3g.pt** ou **www.click3g.com**

Notas: Este Manual de Utilizador sofreu tradução para Português, eventualmente poderá conter erros ortográficos devido a frases sem tradução directa.

Renuncia
Este documento pode ser alterado sem aviso prévio. O fabricante reserva-se ao direito de rever esta publicação e efectuar alterações regulares ao conteúdo da mesma sem aviso prévio.